



EON700

JAK KORZYSTAĆ Z TRYBU TRUE WIRELESS STEREO (TWS)

Minimalna wersja oprogramowania: 6.1.5.0

1 Sparuj urządzenie z jednym głośnikiem. Upewnij się, że głośność została zwiększona w urządzeniu do przesyłania strumieniowego.

2 Umieść bezpośrednio obok siebie dwa głośniki serii EON700, aby wejść w tryb TWS.

3 Jednocześnie naciśnij krótko pokrętło CH1 na jednym wybranym głośniku i pokrętło CH2 na drugim głośniku. Po upływie 3 sekund głośniki zostaną sparowane.

4 Po udanym parowaniu TWS na wyświetlaczu LCD pojawi się napis TWS L lub R, co oznacza, że parowanie przebiegło pomyślnie i do każdego głośnika przypisano oznaczenie lewy i prawy

- a. Możesz zmienić, który głośnik jest lewy, a który prawy w wyświetlaczu LCD.
 - I. Aby ustawić kanał głośnika, naciśnij pokrętło Main/Menu, aby otworzyć menu, obróć do sekcji Settings i naciśnij pokrętło Main/Menu.
 - II. Przejdź do kanału BT TWS
 1. L = Lewy kanał
 2. R = Prawy kanał
 3. Sum = Suma mono
 4. OFF = Wyłącz TWS

5 Aby odłączyć TWS, wybierz opcję OFF w menu BT TWS.

FAQs

Co się stanie, gdy wyjdę z zasięgu Bluetooth?

Po wyjściu z zasięgu BT, funkcja TWS zostanie rozłączona. Po ponownym wejściu w zasięg BT funkcja TWS automatycznie połączy się ponownie.

Co się stanie, jeśli stracę zasilanie podczas pracy w trybie TWS?

W przypadku utraty zasilania jednego lub obu głośników podczas pracy w trybie TWS, głośniki EON700 automatycznie powrócą do trybu TWS po odzyskaniu zasilania. W przypadku utraty zasilania przez główny głośnik (lub głośnik sparowany z urządzeniem BT) utracony zostanie dźwięk BT w obu głośnikach. Po przywróceniu zasilania tryb TWS zostanie przywrócony w obu głośnikach.

Jak korzystać z trybu TWS z subwooferem?

Połącz w parę 2 głośniki, przepuść wyjście Mix Out każdego głośnika pełnozakresowego do subwoofera. Podkręć głośność subwoofera zgodnie z wymaganiami.

Czy mogę używać TWS z innymi głośnikami?

Tryb TWS działa tylko z EON710, EON712 i EON715.